

# ファミリードライバー SEGA VIDEO DRIVING SYSTEM

## 取扱説明書

はじめに(あとうさま、あかあさまへ)。

この度はファミリードライバーをお買い上げ頂き、ありがとうございます。  
ご使用の前に、この説明書をよく読んで大切にお使いください。

☆ファミリードライバーの箱を開けた後、下の図と部品を照合してください。  
万一本体が足りない場合は、お買い上げ店に御相談ください。


☆ファミリードライバーは14型～21型のテレビで遊べます。ご使用されるテレビサイズを御確認ください。

☆ファミリードライバーはVHSビデオテープを使用しています。ご使用されるビデオテッキ機種を御確認ください。


☆取りつけは、あとうさま、あかあさまが行ってください。

☆保証期間3ヶ月(保証書はこの説明書についてありますので、紛失しないよう大切に保管してください)。



☆単一電池4本使用。(別売)



2 乾電池の入れ方  
コントロールボックス底面  
電池ぶた  
コントロールボックス底面の電池ボックスに単1乾電池を上図のように $\oplus\ominus$ に入れください。  
電池を交換するときは4個全部新しい電池にしてください。  
古い電池がまじっていますと、正常に動作しない場合があります。  
ニッカド電池は、絶対に使用しないでください。



3 ハンドルのつけ方  
ハンドルをコントロールボックスのハンドル接続部に差し込みます。次にロックレバーを矢印の方向にスライドさせ  
ハンドルを固定します。




4 ランニングベースの取り付け方  
1 取り付け器具を取り付けます。図の様にシャフトを画面のふちに合わせ吸盤を押してテレビに固定します。

5 遊び方  
テレビにドライブ画面が表示されたらシフトレバーをONにしてドライブスタート。

6 ファミリードライバーで遊び時の注意  
☆できるだけテレビから離れて遊びましょう。  
☆2～3度遊んだら自を休めましょう。  
☆使用しない場合はシフトレバーを必ずOFFにしてください。

7 使用上の注意  
☆高温多湿な場所での保管は避けください。  
☆長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。  
☆乱暴な取り扱いや、本体を分解しますと故障の原因になりますので、やめてください。  
特にカーベースとケーブルは壊れやすいので丁寧に取り扱ってください。  
☆水やジュースなどをこぼさないよう注意してください。  
☆直射日光の当たる所、ストーブなどで熱の高くなる場所では使用しないでください。  
☆受光部に直接光を当てる、反応する事がありますが、故障ではありません。  
☆テレビ及びビデオの状態によって正しくない反応が起ることがあります。ご了承ください。  
☆取り付け及び吸盤に関して  
●14型から21型までのテレビに取り付け可能ですが、下図のように取り付けられない場合があります。



8 こんな場合は故障ではありません  
こんな場合は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度下記の項目をお調べください。それでも異常あると思われるときは、お買い上げ店またはよりの弊社の本社、支店にご連絡してください。

■車が動かない	・シフトレバーがOFFになっ ていませんか ・電池が古くなっていますか ・電池が古くなっていますか ・新しい電池と交換しましょう。
■クラッシュ反応しない	・表示に従い正しく入れま しょう ・表示に従い正しく入れま しょう ・新しい電池と交換しましょう ・テレビが暗くありませんか ・テレビの輝度調整を行なって 画面を明るくしてください。
■クラッシュ反応が止まらない	・もう一度説明書を読んで正 しい位置に取り付けましょう ・テレビの輝度調整を行なって 画面を暗くしてください。 ・テレビ画面にファミリード ライバー以外の映像が映っ ていますか ・ファミリードライバーのビデ オテープを再生してください。

お問い合わせ先：本社消費者サービス ☎(03)742-7068  
この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。  
本社は、保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用方法で使用した際の故障に限ります。本社記載規定にもとづき無料修理を行なうことをお約束するものです。

【お客様へのお願い】

- 本店でお買い上げ年月、お客様名、お買い上げ店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申しあげください。
- 保証期間は3ヶ月となっておりますので、お買い上げ日にご注意ください。
- ご転居の場合のアフターサービスについては、事前にお買い上げ店、又は弊社各支店、営業所にご相談ください。
- ご購入者で本書に記載する販売店に修理を依頼できない場合には、弊社のもので販売店、又は本社にご相談ください。
- 本店は再販を行なったままで、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は日本国内において使用された場合のみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

ご販売店様へのお願い  
必ず、印部及び保証書の販売店を記入のうえ、保証書は、お客様へお渡し下さい。

※印部及び保証書の販売店を記入のうえ、保証書は、お客様へお渡し下さい。

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社 セガ・エンターフェイズ

保証書の御提示のない場合は、保証期間内でも有料修理となります。

H-E 事業部  
〒144 東京都大田区羽田1-2-12  
問い合わせ先、消費者サービス係  
TEL. 03(742)7068

博多支店  
〒560 福岡市中央区南洞爺5-3  
TEL. 092(322)4159

仙台営業所  
〒960 仙台市青葉区花花町17-1  
TEL. 022(258)3984

名古屋営業所  
〒452 名古屋市中区栄1-11-11  
TEL. 052(502)1934

広島営業所  
〒730 広島市中区西条1-13  
TEL. 082(281)2141